

PROCOL UNI 2000

EMULSJA ŚWIATŁOCZUŁA

CHARAKTERYSTYKA

PROCOL UNI 2000 jest uniwersalną emulsją fotopolimerowo - diazową koloru zielonego. Charakteryzuje ją wysoka rozdzielczość, odporność mechaniczna, średni czas naświetlania oraz szeroka tolerancja czasu naświetlania. Wysoka zawartość ciał stałych (40%) daje możliwość produkcji najwyższej jakości matryc. Zalecana do wymagających prac graficznych.

ZASTOSOWANIE

Emulsja przeznaczona jest do przygotowania szablonów sitodrukowych pod druk farbami wodnymi, plastizolowymi, rozpuszczalnikowymi, oraz farbami UV.

Doskonale nadaje się do długich cykli produkcyjnych, druków rastrowych i wszędzie tam, gdzie wymagana jest najwyższa jakość matryc.

PRZYGOTOWANIE SITA

Przed pierwszym użyciem sito powinno zostać dokładnie odtłuszczone. Wcześniej używane sito powinno być oczyszczone z resztek farb, emulsji i innych zanieczyszczeń.

PRZYGOTOWANIE EMULSJI

Emulsję należy chronić przed działaniem światła dziennego. Obchodzenie się z emulsją jest możliwe przy oświetleniu bezpiecznym światłem żółtym lub czerwonym. Należy dodać wodę do buteleczki z diazo. Dokładnie wymieszać energicznie wstrząsając. Następnie należy dodać zawartość buteleczki z diazo do emulsji i dokładnie mieszać, używając drewnianego mieszadła, aż do uzyskania jednolitego koloru. Zamknąć (nie dociskając pokrywy) pojemnik i odstawić na co najmniej 1 godzinę, do ciemnego pomieszczenia, aż pęcherzyki powietrza zostaną uwolnione z objętości mieszaniny. Należy zapisać datę uczulenia emulsji.

ZACIĄGANIE EMULSJI

Sito należy zaciągać rynienką z emulsją w temperaturze pokojowej. Istnieje wiele różnych metod zaciągania (jeden na jeden, jeden na dwa itp.). Ilość zaciąganych warstw zależy od typu wzoru i wysokości warstwy emulsji jaką chcemy uzyskać oraz od gęstości siatki, należy pamiętać, że ostatnie zaciągnięcie zawsze powinno być po stronie rakłowej sita. Emulsja dobrze sobie radzi w sytuacji niskiego naciągu sita przy dużym nacisku rakla.

SUSZENIE SITA

Sito należy suszyć w pozycji poziomej, stroną drukową do dołu, używając ciemnej i czystej suszarni. Zalecana temperatura suszenia to 30-35 stopni C. Bardzo istotne jest by w pomieszczeniu, w którym przeprowadzane jest suszenie zachowana była niska wilgotność i dobra cyrkulacja powietrza. Przy dużej wilgotności (nawet gdy temperatura jest wysoka) w warstwie emulsji pozostaje dużo wody co źle wpływa na jej przyleganie do siatki i odporność mechaniczną. Zaleca się, wcześniej zaciągnięte i wysuszone sita poddać kilkuminutowemu dosuszeniu tuż przez czynnością naświetlania, w celu usunięcia resztek wilgoci.

NAŚWIETLANIE

Należy upewnić się, że wszystkie powierzchnie, emulsja, diapozytyw i szyba kopioramy, są wolne od zanieczyszczeń, które mogą blokować światło UV i pojawić się na naświetlonym sicie jako niechciane elementy. Przyłożyć zaczerpioną stronę diapozytywu do drukowej strony sita i zamocować przezroczystą taśmą montażową, aby zapobiec ewentualnym przesunięciom, przed umieszczeniem sita w kopioramie.

Na czas naświetlenia ma wpływ wiele zmiennych takich jak: typ i wiek lampy, odległość pomiędzy lampą a sitem, rodzaj siatki i grubość szablonu. Należy przeprowadzić próby, przed rozpoczęciem produkcji, aby określić właściwe czasy naświetlania.

Dla lampy metal halogen 3kW odległość 90cm, zaciągnięcie 1:1 (jednej warstwy po stronie drukowej i jednej po stronie rakłowej): biała siatka 54 nitki/cm, przybliżony czas świecenia wynosi 174 sek. Dla białej siatki 90 nitek/cm 162 sek. Dla białej siatki 120 nitek/cm 156 sek. Dla białej siatki 140 nitek/cm 144 sek.

WYWOŁYWANIE

Należy nawilżyć obie strony sita letnim strumieniem wody, odczekać chwilę, a następnie wymyć wzór od strony drukowej sita, aż do momentu całkowitego wypłukania emulsji, spływająca woda po obu stronach sita nie może się pienić i musi być czysta. Usunąć nadmiar wody np. przy pomocy ściągaczki do szyb lub strumienia sprężonego powietrza i pozostawić do całkowitego wyschnięcia albo wysuszyć w suszarce do sit.

ODWARSTWIENIE

Należy nanieść odwarstwiacz na obie strony sita, rozprowadzić go dokładnie i pozostawić na kilka minut, do momentu aż wzór zacznie znikać (odwarstwiacz nie może wyschnąć na sicie). Następnie należy spłukać sito wodą. Zalecamy, do regeneracji matryc, stosowanie systemu Easiway.

PRZECHOWYWANIE

Emulsję w oryginalnym opakowaniu można przechowywać przez 1 rok, w temperaturze 5 – 20°C w ciemnym i suchym pomieszczeniu.

W celu utrzymania wysokiej jakości uczulonej emulsji zalecamy przechowywanie jej w suchym, ciemnym miejscu w temperaturze 5-15 stopni C. Uczulona emulsja najwyższe parametry utrzymuje przez około 3 miesiące.

OPAKOWANIE

Dostępne opakowania: 1kg + diazo lub 1 Galon + diazo.

Wierzymy, że nasze porady techniczne i zalecenia przekazywane ustnie, pisemnie lub za pomocą prób są prawidłowe. Jednocześnie nie są one wiążące, również w stosunku do ewentualnych praw stron trzecich i nie zwalniają one Państwa z zadania sprawdzenia właściwości naszych produktów odnośnie planowanego ich wykorzystania. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie i metody produkcji, które znajdują się poza naszą kontrolą.

API.PL Sp. z o.o.

95-070 Aleksandrów Łódzki, Rąbień, ul. Okrężna 37

KRS 0000345423, NIP: 7322136134, REGON: 100807691

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 5 000,00zł
zamowienia@api.pl

www.api.pl